




# Konfiguration Albasca MK-2200







Für das DiszipLean Büromaterial Kanban

Bitte ausdrucken und die abgebildeten Barcodes nacheinander scannen.




Standardeinstellungen setzen

	Start Configuration
	Set All Default
	End Configuration







Scanner Mode, Continous, 60 Sekunden Timeout.

	Start Configuration
	Continous/Timeout Off
	0x4
	0x0
	Confirm
	End Configuration




USB Keyboard

	Start Configuration
	USB Keyboard
	End Configuration

Ton leiser




	Start Configuration
	Leiser
	Wert 1
	Wert 2
	Confirm
	End Configuration

## Deutsches Keyboard




	Start Configuration
	Deutsches Keyboard
	End Configuration

Suffix: Das gewünschte Endzeichen (keines, TAB, ENTER) auswählen und scannen  
Das Suffix wird automatisch an jeden gescannten Barcode angehängt. In Klammern die Bestellseiten einiger Büromaterial Hersteller.




### 1. Endzeichen: keines (z.B. - )

	Start Configuration
	None
	End Configuration

### 2. Endzeichen: TAB (z.B. **Printus**)



	Start Configuration
	Tab
	End Configuration

### 3. Endzeichen: ENTER (z.B. **Boettcher**)

	Start Configuration
	(CR)
	End Configuration

## Einstellungen Testen

Öffnen Sie Wordpad, platzieren Sie den Cursor und scannen Sie diesen Code. Dieser sollten exakt wie in der Tabelle dargestellt werden. Ansonsten ist das verwendete Keyboard Layout falsch.

	DISZIPLEAN
	YZ-Test

Weitere Hilfe zum Scanner MK-2200 CCD:

<http://michaelkrug.eu/Update/MK-2200.pdf>

<http://DiszipLean.de/installation-albasca-scanner-mk-2200>